


取扱説明書

チェアー

LHC-4051



■安全上のご注意とお願い■

このたびはお買い上げ誠にありがとうございます。本品を末永く、安全にご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用していただきますようお願い申し上げます。尚、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。用途以外でご利用になった場合の故障・修理・事故その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。ご使用上、誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷等の重大な結果に結び着く可能性が大きいものを「危険」「警告」としてまとめています。しかし「注意」の事項でも状況によっては重大な結果に結び着く可能性があります。いずれも安全に関する重要な事項ですので必ず守ってください。

■設置方法■

警告

●地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金物や固定部材で、しっかり固定してください。また、家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。

注意

●高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の、裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）部屋を換気してください。

●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。

●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをすることがあります。

●合成皮革（塩化ビニル）素材への色移りについて

ラッカー塗装の場合、合成皮革（塩化ビニル）に含まれる可塑剤の影響により家具の色を誘引する場合があります。塩ビ素材の壁紙とミラー、額、棚などのインテリアや小物や壁面に設置した家具などが考えられますのでご注意ください。また家具に置くものが合成皮革（塩化ビニル）の場合も同様です。その場合は何か敷くなどしてください。

■ご使用にあたって■

危険

●ネジはゆるまないようにしっかりと締めて、ぐらつきがないか確認してからご使用ください。また、定期的（1ヶ月に1回程度）に点検してください。ネジのゆるみは、破損、転落の原因となるため大変危険です。

注意

●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。

●畳やフローリング等の上でご使用になる場合は、床を傷つけることもありますので、ラグやマットを敷いてからのご使用をお勧めします。

●家具を移動する時は、落したり倒したりして、ものをこわしたり、けがをすることがないように、両手でしっかり持って運んでください。

●家具を設置の際は室内の換気を十分にしてください。化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などは、アレルギー症状を起こす恐れがあります。

1/3

●家具を移動する時は、脚部を引きずらないでください。脚部の接続部分が破損する恐れがあります。また、ものを落としたり倒したりして、ものを壊すほか、けがをするなどしないように両手でしっかり持って脚部を浮かせて運んでください。

●クッションカバーは洗濯すると、縮んだり、色落ち、変質の原因になりますのでご注意ください。

●ネジを必要以上の力で締めないでください。ネジ山や溶接部分の破損の原因となります。

●回転板など、可動部分に手を挟まないで下さい。けがをする原因になることがあります。

●家具の上に立ったり、とんだり、踏台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。特に（図A）の座り方は、避けてください。商品の一部に負担がかかり破損するおそれがあります。

●背部と座部を利用してのお子様のシーソー遊びや飛び跳ねたりして遊ぶこと（図C）は、絶対に避けてください。


●安全の為、破損、変形した家具は使用しないでください。

●下図の使用禁止の矢印の方向には絶対に荷重をかけないでください。本体が変形したり破損する恐れがあります。

●本製品は椅子として、正しい使用方法でご利用ください。


■保守・点検■

●組立や取付金物等の固定用ネジ類のある商品は、ネジ類がゆるんでないか時々点検しゆるみはじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。



■座面の操作方法■

上げる



レバーを引き上げながら腰を浮かせると上がります。

下げる



レバーを引き上げながら体重をかけると下がります。

外形寸法

キャスター時	幅 445 × 奥行き 445
	× 高さ 685~815 mm
アジャスター時	幅 460 × 奥行き 460
	× 高さ 645~775 mm
座面の高さ	キャスター時 455~585 mm
	アジャスター時 415~545 mm

構造部材	金属（スチール）
張り材	合成皮革
クッション材	ウレタンフォーム

イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。


ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

表示者 萩原株式会社 家具商品部
岡山県倉敷市玉島乙島8252-31


原産国 中国 PL生産物賠償責任保険付

■ 部品詳細 ■ 開梱後すぐに部品の確認をして下さい。

- ①座面 ×1 ②背もたれ ×1 ③フレーム ×1 ④脚部 ×1




- ⑤シリンダー ×1 ⑥脚カバー ×1 ⑦ハンドル付金具 ×1




- Ⓐボルト (M6×16mm) ×4 Ⓑボルト (M6×20mm) ×1 Ⓒボルト (M6×25mm) ×4 Ⓓレンチ ×1



この商品は、キャスター(移動式)とアジャスター(固定式)のどちらかを選ぶことが可能です。
お好みの部品を選び、組み立てを進めてください。




又は



組立て時、床を傷つける場合がありますので、下にマットなどを敷いて
床を保護してから組立てを始めてください。


■ 組み立て方法 ■

- 1 脚部に脚カバーをかぶせ、シリンダーを下図のように差し込みます。




- 2 脚部にキャスター/アジャスターどちらかを選び差し込んでください。


キャスター (移動式の場合)




アジャスター (固定式の場合)




- 3** 座面を裏返しにし、ハンドル付金具をボルトで留めます。このとき、座部裏とハンドル付金具に付いている「矢印シール」の矢印の向きが同じ方向を向くよう取り付けてください。




- 4** フレームに背もたれを取り付けます。




- 5** 4で組み付けた背もたれを座面に取り付けます。



- 6** ハンドル付金具の穴に1で組み立てた脚を差し込みます。



- 7** 各パーツやボルトがしっかりとハマっているを確認し、起こせば完成です。



完成

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示			
寸 法		品番	LHC-4051
外形			
キャスター時		取扱い上の注意 イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。 ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。	
幅445 X 奥行445 X 高さ685～815mm			
アジャスター時			
幅460 X 奥行460 X 高さ645～775mm			
座面の高さ			
キャスター時		455～585mm	
アジャスター時		415～545mm	
構造部材		金属（スチール）	
張り材		合成皮革	
クッション材		ウレタンフォーム	
表示者		萩原株式会社 家具商品部	
		〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-31	

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示			
寸 法		品番	LHC-4051
外形			
キャスター時		取扱い上の注意 イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。 ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。	
幅445 X 奥行445 X 高さ685～815mm			
アジャスター時			
幅460 X 奥行460 X 高さ645～775mm			
座面の高さ			
キャスター時		原産国 中国 PL生産物賠償責任保険付	
455～585mm			
アジャスター時			
415～545mm			
構造部材		金属（スチール）	
張り材		合成皮革	
クッション材		ウレタンフォーム	
表示者 萩原株式会社 家具商品部 〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-31			

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示			
寸 法		品番	LHC-4051
外形			
キャスター時		取扱い上の注意 イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。 ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。	
幅445 X 奥行445 X 高さ685～815mm			
アジャスター時			
幅460 X 奥行460 X 高さ645～775mm			
座面の高さ			
キャスター時		原産国 中国 PL生産物賠償責任保険付	
455～585mm			
アジャスター時			
415～545mm			
構造部材		金属（スチール）	
張り材		合成皮革	
クッション材		ウレタンフォーム	
表示者 萩原株式会社 家具商品部 〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-31			

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示			
寸 法		品番	LHC-4051
外形			
キャスター時		取扱い上の注意 イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。 ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。	
幅445 X 奥行445 X 高さ685～815mm			
アジャスター時			
幅460 X 奥行460 X 高さ645～775mm			
座面の高さ			
キャスター時		455～585mm	
アジャスター時		415～545mm	
構造部材		金属（スチール）	
張り材		合成皮革	
クッション材		ウレタンフォーム	
表示者		萩原株式会社 家具商品部	
		〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-31	

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示			
寸 法		品番	LHC-4051
外形			
キャスター時		取扱い上の注意 イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。 ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。	
幅445 X 奥行445 X 高さ685～815mm			
アジャスター時			
幅460 X 奥行460 X 高さ645～775mm			
座面の高さ			
キャスター時		原産国 中国 PL生産物賠償責任保険付	
455～585mm			
アジャスター時			
415～545mm			
構造部材		金属（スチール）	
張り材		合成皮革	
クッション材		ウレタンフォーム	
表示者 萩原株式会社 家具商品部 〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-31			

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示			
寸 法		品番	LHC-4051
外形			
キャスター時		取扱い上の注意 イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。 ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。	
幅445 X 奥行445 X 高さ685～815mm			
アジャスター時			
幅460 X 奥行460 X 高さ645～775mm			
座面の高さ			
キャスター時		原産国 中国 PL生産物賠償責任保険付	
アジャスター時			
構造部材			
張り材			
クッション材			
表示者 萩原株式会社 家具商品部 〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-31			

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示			
寸 法		品番	LHC-4051
外形			
キャスター時		取扱い上の注意 イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。 ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。	
幅445 X 奥行445 X 高さ685～815mm			
アジャスター時			
幅460 X 奥行460 X 高さ645～775mm			
座面の高さ			
キャスター時		455～585mm	
アジャスター時		415～545mm	
構造部材		金属（スチール）	
張り材		合成皮革	
クッション材		ウレタンフォーム	
表示者		萩原株式会社 家具商品部	
		〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-31	
		原産国 中国 PL生産物賠償責任保険付	

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示			
寸 法		品番	LHC-4051
外形			
キャスター時		取扱い上の注意 イ、直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。 ロ、著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。	
幅445 X 奥行445 X 高さ685～815mm			
アジャスター時			
幅460 X 奥行460 X 高さ645～775mm			
座面の高さ			
キャスター時		455～585mm	
アジャスター時		415～545mm	
構造部材		金属（スチール）	
張り材		合成皮革	
クッション材		ウレタンフォーム	
表示者		萩原株式会社 家具商品部	
		〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-31	