

取り付けに便利なネジフック(2個)付き。また、ヒモの収納に便利な「ヒモ固定具」も付属されています。




■ 取り付け方法


！ 注意

スクリーンを取り付ける場所の強度を必ず確認してください。


- 1** スクリーンを取り付け位置に合わせ、付属のネジフック(2個)を取り付ける場所に印を付けます。




- 2** 印を付けた場所に、ネジフックを取り付けます。



- 3** 取り付けしたネジフックにスクリーンを掛ける際は、上下調整ヒモが室内側にくるようにスクリーンを掛けてください。
※両端のヒモがスクリーン本体から外れていると上下調整が行えません。
図のようにスクリーン本体にきちんとかかっていることをご確認の上、ご使用ください。



- 4** ヒモを危険のないようにたくし上げる部品です。必要に応じて、付属のヒモ固定具を適当な場所に取り付けてください。ヒモ固定具を設置場所に当て、ネジ穴位置に印を付け、下穴を開けてから、木ネジで取り付けます。スクリーンをお好みの長さに調節し、ヒモ固定具にヒモをくりつけてください。小さなお子様などがある場合は、手が届かない位置までたくし上げご使用ください。



警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- ヒモが体に巻き付いたり、引っかかるようなことはしない。小さなお子さまをヒモで遊ばせない(けがや窒息、事故のおそれ)

