



リフトアップコーヒーテーブル

取扱説明書 組立説明書

この度は、弊社の「リフトアップコーヒーテーブル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくため、この取扱説明書は、本製品の組み立て方や設置、使い方と使用上の注意事項について記載しております。

ご使用前には必ず本書をよくお読みいただき、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後は、すぐ取り出せるところに大切に保管してください。



設置・ご使用時の注意点

※安全確保のため、必ずお守りください。

※本書、及び組立説明書に記載している内容をお守りいただけずに発生するケガや破損については一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

● 設置時の注意点

- ・ 組立時は軍手などをはめて、ケガに注意して組み立ててください。
- ・ 本製品は水平で平らな場所に設置してガタツキがない状態で設置してください。段差や傾斜がある場所では使用しないでください。転倒・商品の破損によりケガや事故につながる恐れがあります。
- ・ 移動の際は、必ず大人2人以上で持ち上げて移動してください。
- ・ 移動の際は、天板や収納スペースに物を置かないでください。
- ・ 本製品は直射日光・熱・冷暖房機の風などにより、変形、変色する恐れがあります。
- ・ 暖房器具や火気の近くでは使用しないで下さい。火災等の原因になります。

● ご使用時の注意点

- ・ 本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- ・ この製品は家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。
- ・ ご使用前にガタツキがないか確認してからご使用ください。
- ・ 本製品は天然木を使用しており、特有の臭いがしますが、あらかじめご了承ください。徐々に臭いは和らぎます。気になる方は風通しの良いところにおいていただくと早臭いは取れやすくなります。
- ・ 天板を引き上げる際は、天板に物を載せないでください。
- ・ 天板を降ろす際は指を挟まないようゆっくりと降ろしてください。特にアーム部（中の伸縮する金属部）にはご注意ください。
- ・ 小さなお子様には危険ですので天板の開閉をさせないでください。
- ・ 小さなお子様やペットが収納スペースに入らないように気を付けてください。
- ・ 本製品の上に飛び乗ったり、飛び跳ねたりしないでください。本体の破損・転落・転倒に

により重大な事故につながる恐れがあります。

- ・ 本製品を踏み台代わりにしないでください。ケガをしたり破損の原因になります。
- ・ 本製品の上には不安定な物や重いものを置かないでください。物が落下してケガや破損の原因になります。
- ・ 天板に手をついて立ち上がったり、荷重をかけることはしないでください。
- ・ 天板の上に直接熱いものを置かないでください。変形や変色する恐れがあります。
- ・ 収納スペースに発熱する物を入れないでください。熱がこもり火事などの危険があります。
- ・ 水気のあるものをこぼされた際は、すぐに拭き取ってください。変形や変色の原因になる場合があります。
- ・ 立て掛けるなどの置き方はしないでください。
- ・ 分解改造など絶対にしないでください。破損してケガをする恐れがあります。
- ・ 定期的（3カ月に一度）にネジの緩みがないか確認してください。定期確認のタイミングでなくてもぐらつきがあれば締め直してください。
- ・ 万が一ご使用中にアレルギー等人体に影響があった場合、すぐに使用を中止して、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。
- ・ 変形や異常がある場合は使用を即座におやめいただき、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。
- ・ 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不当な修理・改造による事故・破損等に関しましては一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・ 万が一ご使用中にアレルギー等人体に影響があった場合、すぐに使用を中止して、

仕様

商品名	リフトアップコーヒートーブル オーク/スモークウッド
型番	TAN-252 (OAK/SWD)
本体サイズ	W940 x D432 x H459 mm
材質	テーブル部：MDF、脚部：鉄（合成樹脂塗装）
生産国	中国

組立方法

- ※ 安全確保のため、必ずお守りください。
- ※ 本書に記載している内容をお守りいただけず発生するケガや 破損については一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・ 組立作業は、手袋や軍手を使用して行ってください。
- ・ 電動ドライバーは使用しないでください。


●予備知識

本製品は組み立てに「カムロック」を使用しています。もしカムロックをご存じない方は「カムロックの説明」部分をご覧くださいの上で組み立てられるとよりスムーズに組み立てていただけます。

●部品リスト

テーブルの四方の板

- ・ 1A板 x 1
- ・ 1B板 x 1
- ・ 1C板 x 1
- ・ 1D板 x 1



C板（収納庫底板）x 1



D板（天板）x 1



A板（テーブル桟） x 1



B脚部 x 2



アーム左 x 1,

アーム右 x 1




脚部固定ボルト x 8



F：アーム用ネジ x 24



P：ドライバー x 1



S：固定シャフト x 20



カムロック x 20



六角レンチ x 1



クッション x 4




※一部部材は予備も含め定量数以上入っていることがあります。

●組立：テーブル部（収納ボックス）

1. 1A / 1B / 1C / 1D板に固定シャフトを取り付ける


各板の固定シャフト穴にPドライバーを使ってS固定シャフトを取り付けてください。



2. 1A / 1B / 1C / 1D板にカムロックを取り付ける

底板裏のカムロック穴にカムロックを差し込んでください。

差し込みには向きと方向があります。詳細は「カムロックの説明」欄をご確認してください。




3. 1A / 1B / 1C / 1D板にカムロックを取り付ける

[1] 固定シャフトをカムロックに差し込んでください。

※カムロックの「Arrow」の部分から固定シャフトは差し込めます。

※奥までしっかりと差し込んでください。


[2] カムロックを時計回りに回転させてください。



※カムロックは収納庫の底面の裏にきます

4. 1A / 1B / 1C / 1D板にカムロックを取り付ける


前後も同様にに取り付けてください。



5. D板（天板）にアーム左とアーム右を取り付ける

Fアーム用ネジとPドライバーを使って固定してください。


※電動ドライバーは使用しないでください。



※下穴は目安になります。

6. 収納部に天板を取り付ける


アームを収納部側面内側にFアーム用ネジを使って取り付ける




7. 手順6で作成した収納部と棚部に取り付ける

収納部とB脚部とC板（収納庫底板）を脚部固定用ボルトと六角レンチを使って取り付けてください。

※脚部は天板が引き上がる方を"斜め"の脚部に合わせてください。



8. 衝撃吸収クッションを四方に4か所取り付けてください。



メンテナンス

- ・ ボルト類は定期的（3か月に一度程度）に緩んでいないか確認してください。
- ・ 汚れは早めに拭き取ってください。拭き取っても取れない際に力を込めて拭き取ることはおすすめいたしません。塗装が取れる可能性があります。

リフトアップ・ダウンの方法

天板を上げる・下げる場合は下記内容をご確認ください。

- ① 天板に物が載っていないことを確認してください。
- ② 天板を上げる、又は下げる場合は天板の両サイドの中央を持って行ってください。
片方のみ、天板の前後で操作するとうまく開かない・閉じないことがあります。



輸入・販売元 株式会社タック 東京都港区南青山5-4-27