


⚠ 使用上のご注意

商品を取り出す際は、必ず平らな場所で、ハンドルをゆっくりと真上に持ち上げてください。




●便利な使い方

この商品はハンドルの角度が3段階調節できます。


① 0度

手が届きにくい
ソファ下に



② 45度

階段など
せまい所に



③ 90度

通常の
お掃除に