

コロラート ローボード80 CLO-4080TV-00

組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警告…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠ 注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



- 組立上の注意**
- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
 - 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
 - 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



- 使用上の警告**
- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - ネジがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
 - 上に乗ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。



- 使用上の注意**
- 一般家庭用のため、業務用には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
 - マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
 - 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
 - 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
 - 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。



- お手入れ方法**
- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
 - みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
 - 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。


●寸法(約)：幅797×奥行294×高さ394mm
●構造部材：プリント紙化粧繊維板、パーティクルボード

耐荷重 (静荷重)	天板	20 kg
	地板	10 kg
	移動棚	5 kg


部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

古雑誌、ゴムハンマー、+ドライバーをご用意ください


シールには、ナンバーシールが貼付されています。




① 天板×1




② 地板×1



③ 左右側板×2



④ 左右側板B×1




⑤ 移動棚×1

⑥接着剤×1



⑦ 木ダボ×6



⑧ 組み立てネジ×6



⑨ ハネ付ダボ×4




⑩ キャスター×3



⑪ キャスター(ストッパー付)×2



⑫ キャスター受×5




品質表示シール
組立完成後、目立たない
ところに貼ってください。

組立方法


※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

S200821-SH


- 1** ③左右側板(× 2)、④左右側板Bのダボ穴に⑥接着剤を入れ、⑦木ダボを取り付けます。(ゴムハンマー使用)




- 2** ①天板のダボ穴に⑥接着剤を入れ、③左右側板(× 2)、④左右側板Bを取り付けます。(古雑誌、ゴムハンマー使用)



- 3** ②地板に⑫キャスター受を取り付けます。(古雑誌、ゴムハンマー使用)



- 4** ②で組み立てたものに⑧組み立てネジで取り付けます。(+ドライバー使用)




5 ⑩キャスター、⑪キャスター(ストッパー付)を取り付けます。

⑪キャスター(ストッパー付)を取り付ける位置で、
完成した時の商品の向きが決まります。
下のイラストを参照して取り付けてください。


ポイント

キャスターは、カチッと音が
するまで押し込んでください。


<右がひろい>



<左がひろい>



6 ⑨ハネ付ダボを取り付けてから、⑤移動棚を取り付けて完成です。



テレビ
32型まで
対応可能

※重量20kg以下

部材に貼られているナンバーシールを
剥がしてからご使用ください。



※品質表示シールは
目立たないところに
忘れずに貼ってください。