

シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切り

このたびは、シンクサイド幅の広がるスタイリッシュ水切りをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

⚠️ 取扱い上の注意

- こわれやすい物や貴重品は、置いたりしないでください。
- 不安定な状態や場所での使用はしないでください。転倒の原因になります。
- 重いものはのせないでください。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故、破損等は保証いたしません。
- 移動させる時は、中の物を出して本体を持ち上げて移動してください。引きずり移動は避けてください。シンクの傷の原因になります。
- バスケットを伸縮させる際は中の物を出してから伸縮してください。

ご使用前の準備

- 水切りバスケットAの図の位置に脚ゴムが取り付けられているのを確認してください。
- 水切りバスケットBの図の底面にクッションゴムを4ヶ貼り付けてください。(1シート4ヶ付き)
- 斜めトレーはキズ防止シート(青色)を角の方から剥がして、水切りバスケットBの下に置いてご使用ください。
- 水切りバスケットAはシンクをまたいで使用します。


※ご使用方法

水切りバスケットA・Bは縮めた状態でシンクの横に設置して、その下に斜めトレーを置いてください。

水切りバスケットAを伸ばすときはシンク上を渡るようにスライドさせて使用します。

(伸ばした部分はシンク内に水が落ちるようになります)

※斜めトレーのセット方法



水切りバスケットBの左右の棒に、斜めトレーを引っ掛けて設置してください。
※お手入れの際は、カゴはシンクに設置したまま、トレーを前側から出し入れできます。

左設置、右設置に合わせて斜めトレーの向きも合わせて設置してください。

できるだけ端に取り付けてください。

お手入れ方法

- 本体はさびにくいステンレスを使用しておりますが、塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置すると、さび発生の原因となります。こまめに中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを洗い落とし、水気をよく拭き取ってください。ステンレスの特性上水が放置されたまま乾燥するとカルキ等で白く跡が残ります。こまめにお手入れすることをおすすめします
- 鉄製品やアルミ製品等の異種金属製品と接触したまま放置しないでください。さび発生の原因になります。
- 斜めトレーの水気、汚れはこまめに中性洗剤で洗い、よく拭き取ってください。そのまま放置しますと水道水に含まれているミネラル分で白く跡が残ったり、汚れで変色したりする場合があります。また裏側は洗い水等がはねて付着する場合があります。そのまま放置するとサビ発生の原因になる為、表側同様にお手入れしてください。
- 白いカルキ跡や、さびが発生した場合は、市販のクリームクレンザーを柔らかいスポンジに付けて斜めトレーのラインに沿ってこすり落とし、よくすすいでから水気をよく拭き取り乾燥させてください。)
- 端面の処理には万全を期しておりますが、お手入れの際には素手で洗わずスポンジ等をお使いください。

品質表示

水切りバスケット (A・B) / 18-8 ステンレス ・ ・ ・ 1
(脚ゴム/シリコンゴム)
斜めトレー / 18-0 ステンレス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
クッションゴム / シリコンゴム ・ ・ ・ 4 (1シート)

製品については万全を期しておりますが、万一品質に不都合な点がございましたら、使用しないで購入店や弊社宛に連絡して下さい。

MADE IN JAPAN

No.6103



販売元 株式会社 **ヨシカワ**

本社 / 〒959-0308 新潟県西蒲原郡弥彦村大字大戸635-3
(お客様サービス係) TEL 0256-91-2216
※受付時間 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・夏期及び年末年始休日を除く)
<http://www.yoshikawa-group.co.jp/kitchen/top/top.htm>