


施工・取扱説明書

排水口カバー(水溜なし仕様) A-6223 A-6224

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

- この施工・取扱説明書をよくお読み、正しく本商品を施工してください。
- 施工後は必ず試運転を行ってください。
- 排水金具本体に同梱されている取扱説明書・施工説明書もご覧ください。
- 本製品はINAX製の十字(金属)がついた排水金具に取付可能です。


		
品番	A-6223	A-6224
取付可能な排水金具のタイプ	オーバーフローなし	オーバーフローあり

- お客さまに必ず本書をお渡しください。
- 本書はお手入れ時に使用しますので大切に保管してください。

- 注意**  排水口カバーに無理な力を加えないでください。
※変形して使用できなくなる恐れがあります。
- 注意**  オーバーフロー穴のないタイプの手洗器・洗面器と組み合わせる場合、あふれ防止のため吐水中はその場を離れないでください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。

取付け方法


- 排水口カバーの金具溝部を排水金具の十字の中へ挿入します。
- 排水口カバーを右回りにゆっくりと回転させます。
- 排水口カバーを下に降ろして取付け完了です。



お手入れ方法


①日常のお手入れ

排水口などを清掃する際は、排水口カバーを上を持ち上げてください。
※排水口カバーは約30mm程度持ち上げできます。



②取外して清掃する場合

- 排水口カバーが止まるまで引き上げます。
- 少しだけ下に戻し、排水口カバーを左回りにゆっくりと回転させます。
- 上に引き上げると、金具溝部が排水金具の十字から抜けて外れます。
- 清掃後、上記取付け方法で排水口カバーを取付けてください。



◎万一外しにくくなった場合は？

ラジオペンチ等を使用して隙間を広げてください。

